

Aansluit afwijkingen

MS-300 + BT210 Recherche

LET OP:

Software: V2.02.03.NL

BCD code = 8

DIP schakelaars (alle OFF)

F1 = STOPBORD zonneklep uitgang 5 PIN-6 (+)

F2 = POLITIE-VOLGEN uitgang 4 PIN 7 (+)

F3= STOP-POLITIE uitgang 3 PIN 8 (+)

uitgang 2 PIN 1 = grillampen

uitgang 6 PIN 5 = UDS

uitgang 1 PIN 2 = zwaailamp >3A

Overige zie standaard NL-schema !