



C&C Products Carrosserie B.V.  
de Chamoite 28c  
4191 GT Geldermalsen  
www.ccprouducts.nl

- DIP 1: 1
- DIP 2: 1
- DIP 3: 0
- DIP 4: 0 of 1
- DIP 5: 0
- DIP 6: 0
- BCD: 7 of 8

Na elke aanpassing van de DIP-schakelaars of de BCD-schakelaar is het noodzakelijk het systeem te resetten. Dit kan door de stroomtoevoer enige seconden te onderbreken. (b.v. door het, voor enige seconden, verwijderen van de bijbehorende zekering op klem 30.)

Dip 4: 0 = nieuw electronisch geluid

1 = nieuw electronisch Martin Hoorn geluid

Dip 5: Altijd op 0

